

Chromatická ladička GEWApure CLP-1

Děkujeme vám za zakoupení ladičky GEWApure CLP-1. Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.

Zamýšlené použití

Ladička GEWApure CLP-1 slouží k ladění hudebních nástrojů. Je určena pouze pro soukromé použití v interiérech.

Důležité bezpečnostní pokyny

Za účelem zabránění zkratů, úrazů elektrickým proudem a nesprávné funkce je nezbytně nutné dodržovat tyto zásady: Nerozebírejte nikdy zařízení. Nevystavujte ladičku vysokým teplotám a vlhkosti (tj. přímému slunečnímu záření, blízkosti topení, vlhkému prostředí atd.). Zamezte extrémně vysokým vibracím. Prach a nečistoty mohou způsobit poškození ladičky. Nemanipulujte s ladičkou vlhkýma rukama.

Čištění: Nepoužívejte látky obsahující líh nebo ředidlo, neboť mohou naleptat potisk nebo lak zařízení. K čištění používejte pouze suchou látku neobsahující prach.

Baterie: Je přiložena 3V baterie. Při výměně použijte identickou baterii CR2032. Nebudete-li ladičku dlouhodobě používat nebo je-li baterie vybitá, vyjměte baterii. Zabráníte tím poškození elektroniky vytékající baterií.

Na povrch zařízení či do jeho blízkosti nedávejte žádný zdroj otevřeného ohně, například hořící svíčku.

Komponenty a funkce zařízení

LCD displej

Svorka

Vypínač napájení, volič režimu ladění

Prostor pro baterii

Ukazatel

Indikátor režimu ladění

Název noty

Číslo struny (v režimech Kytara, Basová kytara, Ukulele)

Používání zařízení

Pomocí svorky (2) upevněte ladičku k nástroji. Stisknutím a přidržením tlačítka (3) zapnete ladičku.

Opakovaným stisknutím tlačítka (3) zvolte režim ladění Kytara, Basová kytara, Ukulele, Chromatické.

Ladička automaticky rozpozná zahranou notu a ukáže ji na displeji. Nejlepší je začít s nižším kmitočtem, než na jaký chcete naladit, a poté utahovat strunu, dokud nedosáhnete požadované noty. Nyní nastal moment pro jemné doladění: Pokud je nota stále příliš nízká, ukazatel je v levé části a LCD displej je zbarven červeně. Strunu je třeba utáhnout. Pokud je požadovaná nota příliš vysoká, ukazatel je v pravé části a LCD displej je zbarven oranžově. V takovém případě je třeba strunu povolit. Pokud je struna správně naladěna, ukazatel zůstane uprostřed a LCD displej je zbarven zeleně.

Technické údaje

Režimy ladění:	Chromatické, Kytara, Basová kytara, Ukulele
Rozsah ladění:	A0 až C8
Kalibrace:	A4 = 44 Hz
Přesnost:	+/- 0,5 procenta
Napájení:	3 V (1 x lithiová baterie CR2032)

Vkládání a výměna baterie

Vytlačte ven kryt prostoru pro baterii (4) a sejměte jej.

Při vkládání baterie dodržujte správnou polaritu.

Nasaďte zpět kryt a zatlačte jej do zajištěné polohy.

Životnost baterie závisí na četnosti používání zařízení a kvalitě baterie. Pokud zařízení nefunguje nebo je nelze aktivovat opakovaným zapnutím a vypnutím, vyměňte baterii.

Likvidace zařízení

Nevyhazujte zařízení do běžného domácího odpadu, ale odevzdejte je na sběrném místě elektrického odpadu.

Výrobce a servis:

GEWA music GmbH

Oelnitzer Strasse 58, D-08626 Adorf, Německo

info@gewamusic.com

www.gewamusic.com